

# Kodeinnstilling av kombinasjonslås.



Kombinasjonslåsen er satt til koden 0000 eller 1111 fra fabrikk.



For å sette en personlig kode sving låsebraketten om og trykk ind.



Velg ønsket kode, nå er låsen satt. På bildet er koden 1234 valgt.